

Дополнительный датчик наличия сети 220В

для системы мониторинга

EctoControl

Включите датчик в розетку, используя вилку датчика.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2.

Настройка системы для оповещения о факте отключения питания:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и ноль*.

Текст SMS: **00**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и четыре*.

Текст SMS: **04**

Настройка системы для оповещения о факте появления питания:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и один*.

Текст SMS: **01**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и пять*.

Текст SMS: **05**

Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" показывалось, например, "ДопПитание", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: **:5 ДопПитание**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:6 ДопПитание**

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru