


Блок управления нагрузкой

для системы мониторинга

EctoControl

Блок управления нагрузкой для системы EctoControl

Блок управления нагрузкой позволяет управлять двумя евророзетками с помощью SMS команд и голосового меню.



Подключение блока:

- 1) Убедитесь, что система EctoControl подключена к сети 220В. Если система работает только от аккумулятора, подключение блока управления нагрузкой невозможно;
- 2) Подключите белый кабель блока управления в разъем "ДОП" системы;
- 3) Подключите черный силовой кабель блока управления в сеть 220В

Настройка системы:

Чтобы активировать блок управления нагрузкой:
Отправьте SMS на номер SIM-карты системы*.

Текст SMS: **EXTNL=1**

После активации блока управления, при звонке на систему появится голосовое меню, а также в SMS-отчете появится состояние Реле 1 и Реле 2

Команды управления:

Способ 1: Позвоните на номер SIM-карты системы и следуйте голосовому меню:

- Нажмите звездочку для отправки состояния системы
- Нажмите 1 для управления Реле 1
- Нажмите 2 для управления Реле 2

Способ 2: Используйте SMS-команды*

Текст SMS для включения Реле 1: 1+

Текст SMS для выключения Реле 1: 1-

Текст SMS для включения Реле 2: 2+

Текст SMS для выключения Реле 2: 2-

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

(дополнительно) Переименовать Реле 1 и Реле 2 в sms-отчете:

Чтобы в SMS-отчете, который высылает система, вместо "Реле 1" и "Реле 2" показывалось например "Обогреватель" и "Свет", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 7 или 8, новое имя

Для Реле 1

Текст SMS: :7Обогреватель

Для Реле 2

Текст SMS: :8Свет

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва
✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru