

# Датчик открытия двери/окна

для системы мониторинга

## EctoControl

Установите датчик на двери или окне, используя шурупы, саморезы или клей. Контакт с проводом должен крепиться к неподвижной части конструкции – косяку двери или раме окна. Контакт без провода закрепляется на подвижную часть таким образом, чтобы в закрытом состоянии контакты располагались вплотную друг к другу, между контактами должно быть менее 10мм.

После утановки подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2.

### Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и ноль\*.

Текст SMS: 00

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и четыре\*.

Текст SMS: 04

### Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только контакты датчика разомкнутся, он сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

Чтобы предотвратить нежелательные срабатывания датчиков, Вы можете отключить все оповещения системы, отправив SMS на систему с одним символом "левая скобка" или "правая скобка": ( или )

Чтобы снова включить оповещение, отправьте символ «скобка» еще раз.

*\* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

### (дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" показывалось "Дверь", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: :5Дверь

Для разъема Д2

Текст SMS: :6Дверь

Получите ответ системы, готово.



**Эктострой**  
Производство и продажа  
GSM систем

8 800 555-22-69 Бесплатно по России 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | [www.ectostroy.ru](http://www.ectostroy.ru)