

Датчик влажности/температуры

для системы мониторинга

EctoControl

Установите датчик в месте измерения и подключите его в разъем «ДОП» системы. Датчик измеряет относительную влажность воздуха в процентах, а также температуру воздуха в градусах Цельсия.

Оповещения:

Для датчика устанавливаются минимальный и максимальный пределы влажности и температуры, при выходе за которые система позвонит Вам и/или отправит сообщение.

Настройка системы:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы, латинскими большими или маленькими буквами. После каждой команды дождитесь ответа системы.

1) Активировать датчик:

Текст SMS: **EXTNL=2**

2) Задать минимальный предел влажности:

Текст SMS: **EHMIN=50**

где вместо 50 – нужное значение влажности в процентах от 0 до 99

3) Задать максимальный предел влажности:

Текст SMS: **EHMAX=90**

где вместо 90 – нужное значение влажности в процентах от 0 до 99

4) Задать минимальный предел температуры:

Текст SMS: **ETMIN=10**

где вместо 10 – нужное значение температуры в градусах от 0 до 99

5) Задать максимальный предел температуры:

Текст SMS: **ETMAX=50**

где вместо 50 – нужное значение температуры в градусах от 0 до 99

Готово. В SMS отчете появятся данные температуры и влажности с датчика.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва
✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru