

Подключение устройства ВЕР 600-DCM к системе EctoControl

Для подключения понадобится маломощное электромагнитное реле с напряжением обмотки, равным напряжению бортовой сети (обычно 12В). Нормально разомкнутые контакты реле необходимо подключить к двум проводникам кабеля, подключаемого к системе, как указано на рисунке. При срабатывании тревоги устройства ВЕР 600-DCM реле сработает (если не включен режим «MUTE»), его контакты замкнутся и система EctoControl, настроенная на реакцию на замыкание входов Д1 или Д2, оповестит пользователей и об аварии, и о прекращении режима тревоги (когда реле будет обесточено по окончании аварии и снова разомкнет свои контакты).

Пример используемого реле: <http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=43269>.

К разъему «Д1» или «Д2», зеленый и коричневый провода кабеля

