

Датчик движения АСТРА 515 исп. А

для системы мониторинга

EctoControl

Установите датчик на стене или в углу комнаты у потолка, используя комплектные крепления.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2.

Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и ноль*.

Текст SMS: 00

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и четыре*.

Текст SMS: 04

Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик движения работает, Вам придет оповещение о тревоге.

Чтобы предотвратить нежелательные срабатывания датчиков, Вы можете отключить все оповещения системы, отправив SMS на систему с одним символом "левая скобка" или "правая скобка": (или)

Чтобы снова включить оповещение, отправьте символ «скобка» еще раз.

* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" показывалось "Движение", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: :5Движение

Для разъема Д2

Текст SMS: :6Движение

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru