

# Извещатель утечки природного газа

для системы мониторинга

## EctoControl

Установите датчик газа вблизи возможного источника загазованности, но не ближе 1 м от газовой плиты и не ближе 5 см от потолка, используя комплектные крепления.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2. После подключения датчика на нем загорится зеленая лампочка «Вкл» и начнут мигать лампочки «Неисправен» и «Тревога» – это нормально. Через несколько минут лампочки «Неисправен» и «Тревога» погаснут, лампочка «Вкл» продолжит гореть.

### Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и один\*.

Текст SMS: **01**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и пять\*.

Текст SMS: **05**

### Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик газа сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

*\* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля. Отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

### (дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" показывалось "Датчик Газы", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: **:5Датчик Газы**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:6Датчик Газы**

Получите ответ системы, готово.



**Эктострой**  
Производство и продажа  
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | **www.ectostroy.ru**