

# Светозвуковая сигнализация

для системы мониторинга

## EctoControl

Комплект поставки:

- 1) Светозвуковая сигнализация с двухжильным проводом
- 2) Перемычка из изолированного провода
- 3) Кнопка остановки сигнализации с двухжильным проводом

Все элементы сигнализации подключаются к контактной зеленой площадке системы в соответствующие разъемы с номерами. Чтобы закрепить провод в разъеме, надавите на оранжевый рычажок тонким предметом, затем вставьте провод в разъем, отпустите рычажок. Провод должен быть плотно закреплён.





Схема подключения:





## Настройка системы:

**Задать эту настройку, если кнопка подключена, иначе кнопка работать не будет:**

Отправьте SMS на номер SIM-карты

Текст SMS: **amute=1**

**Задать реакцию сигнализации на срабатывание определенных датчиков:**

(По-умолчанию, установлена реакция только на контактные датчики 1 и 2)

0 – нет реакции

1 – выход из диапазона температуры датчика 1;

2 – выход из диапазона температуры датчика 2;

3 – выход из диапазона температуры (внешний интерфейс);

4 – выход из диапазона влажности (внешний интерфейс);

5 – выход из диапазона токового датчика “4...20mA”;

6 – тревога контактного датчика 1;

7 – тревога контактного датчика 2;

8 – исчезновение внешнего питания.

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате **alarm=** (бор цифр), указывайте все цифры нужных датчиков без пробелов.

Пример SMS: **alarm=1257** - задана реакция сигнализации на срабатывание датчика температуры 1 и 2, контактных датчиков 1 и 2, реакции на другие события нет.

**Задать продолжительность тревожного сигнала (звуком и светом):**

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате **rap=** (цифра), укажите цифру, соответствующую нужному времени из списка:

0 – реле не реагирует на аварийные ситуации;

1 – удерживать 15 секунд;

2 – удерживать 30 секунд;

3 – удерживать 2 минуты;

4 – удерживать 5 минут;

5 – удерживать 10 минут;

6 – удерживать 20 минут;

7 – удерживать 30 минут;

8 – удерживать 1 час;

9 – удерживать реле, пока все аварии, разрешенные в ALARM, не исчезнут.

Пример SMS: **rap=5** - продолжительность работы сирены после аварии 10 минут, пока не будет нажата кнопка

Чтобы остановить сигнализацию до истечения заданного времени, нужно использовать кнопку отключения.



**Эктострой**  
Производство и продажа  
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва  
✉ info@ectostroy.ru | [www.ectostroy.ru](http://www.ectostroy.ru)